

BAGTAG

SMARTER. EASIER. FASTER.

Handbuch BAGTAG Fix/Bundle





Willkommen bei BAGTAG.

Ihr Gerät kann in Kombination mit der BAGTAG-App und mit angeschlossenen Fluggesellschaften verwendet werden. Für eine Liste unserer Partner-Airlines besuchen Sie bitte unsere Website.

Um Ihren BAGTAG zu aktivieren, laden Sie die BAGTAG-App im Apple App Store oder Google Play Store herunter.



BAGTAG Fix registrieren

Schritt 1: In der BAGTAG-App anmelden

Um das BAGTAG-Gerät zu registrieren (was Sie nur einmal tun müssen), laden Sie die BAGTAG-App im App Store oder Google Play Store herunter. Bevor Sie das Gerät registrieren können, müssen Sie sich zuerst anmelden oder ein Konto erstellen.

Schritt 2: Hinzufügen des Geräts

Gehen Sie nach dem Anmelden auf den Menüpunkt "Geräte" (Koffer-Symbol) und wählen Sie die Option "Gerät hinzufügen". Überprüfen Sie, ob Ihre Standortfreigabe, Internet und Bluetooth aktiviert sind.

Schritt 3: Mit der Taste registrieren

Um den BAGTAG mit Ihrem Telefon zu koppeln, drücken Sie einmal die untere Taste des Geräts und warten Sie, bis das E-Paper-Display den Bestätigungs-Bildschirm für die Registrierung anzeigt.

Der BAGTAG ist nun bereit für seinen ersten Flug.

Einchecken und Gepäck kennzeichnen

Schritt 1: Einchecken

Checken Sie Ihr Gepäck über die App der unterstützten Fluggesellschaft ein. Das Gepäcklabel wird von der App der Fluggesellschaft auf den BAGTAG übertragen. Diese Option ist nach dem Check-in verfügbar.

Schritt 2: BAGTAG Display aktualisieren

Wählen Sie Ihren nächsten Flug und aktivieren Sie den BAGTAG mit NFC. Folgen Sie den Anweisungen in der App der Fluggesellschaft, um das BAGTAG-Display zu aktualisieren.

Das Label müsste erfolgreich an das BAGTAG gesendet werden und die Fluginformationen erscheinen auf dem E-Paper-Display.

Sie erhalten außerdem eine Bestätigung per Mail, dass Ihr Gepäckstück erfolgreich eingchecked und beschriftet wurde.

Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft unterschiedlich sein kann. Auf der Website Ihrer Fluggesellschaft finden Sie weitere Informationen darüber, wie Sie den Anhänger aktualisieren können.

BAGTAG aktivieren

Taste

Die Taste auf Ihrem BAGTAG hat zwei Funktionen:

Funktion 1: Einmal drücken aktiviert die Bluetooth-Kommunikation für 15 Sekunden.

Funktion 2: Durch dreimaliges, schnell aufeinanderfolgendes Drücken wird der Bildschirm ausgeblendet. Das bedeutet, dass Ihre Gepäckinformationen nicht sichtbar sind. Durch erneutes dreimaliges Drücken der Taste werden die Informationen wieder angezeigt.



Position auf Ihrem Gepäck


Position für die Befestigung

Der BAGTAG sollte an der schmalen, langen Seite des Koffers angebracht werden, wie in der Abbildung zu sehen ist.

Es gibt 3 verschiedene Methoden, den BAGTAG zu befestigen:


Flexible Lösung

Seite 7




Hartschalenkoffer

Seite 8



Weichgepäck

Seite 9



Befestigen mit dem BAGTAG-Gurt


Schritt 1: Reinigen Sie die Oberfläche der Befestigungsplatte & vergewissern Sie sich, dass sie trocken ist.

Schritt 2: Legen Sie den Gepäckgurt in die Vertiefung der Befestigungsplatte.

Schritt 3: Entfernen Sie die beiden äußersten Segmente des 3M-Klebebandes.

Schritt 4: Drücken Sie den BAGTAG auf die Befestigungsplatte und den Gurt.

Schritt 5: 12 Stunden ruhen lassen.



Befestigen an einem Hartschalenkoffer


Schritt 1: Suchen Sie eine freie und flache Oberfläche, auf die der BAGTAG passt.

Schritt 2: Reinigen Sie die Oberfläche der gewünschten Stelle und stellen Sie sicher, dass sie trocken ist.

Schritt 3: Entfernen Sie alle drei Segmente des 3M-Klebebandes.

Schritt 4: Drücken Sie den BAGTAG auf die gewünschte Oberfläche.

Schritt 5: 12 Stunden lang ruhen lassen.



Befestigen an einem Weichgepäck

Schritt 1: Platzieren Sie die Befestigungsplatte mit dem Spalt nach unten an der gewünschten Stelle des Koffers.


Schritt 2: Schrauben Sie die 4 Schrauben durch die Löcher der Platte und Ihren Koffers fest.

Schritt 3: Platzieren Sie die Schraubbolzen über die scharfen Enden der Schrauben auf der Innenseite des Koffers.

Schritt 4: Reinigen Sie die Befestigungsplatte und stellen Sie sicher, dass sie trocken ist.

Schritt 5: Entfernen Sie alle drei Segmente des 3M-Klebebands.

Schritt 6: Drücken Sie den BAGTAG auf die Befestigungsplatte und lassen Sie ihn 12 Stunden ruhen.



Regulatorische Informationen

ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN (TEIL 15.19)

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNHINWEIS (TEIL 15.21)

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

RF-BELASTUNG (OET BULLETIN 65)

Zur Einhaltung der CC RF-Belastungsanforderungen für mobile Sendegeräte, sollte dieser Sender nur an Orten verwendet oder installiert werden, an denen mindestens 20 cm Abstand zwischen der Antenne und allen Personen eingehalten werden kann.

Regulatorische Informationen

LEISTUNGSBESCHREIBUNG DES HERSTELLERS

Das BAGTAG-Gerät wurde nach IEC 61000-4-3 zertifiziert, die UHF-RFID-Scanfunktion der Flughafenschnittstelle des BAGTAG-Geräts könnte empfindlich auf Störaussendungen zwischen 600Mhz und 700Mhz reagieren, was zu Leistungskriterium B führt. Nachdem die Beeinflusser der Emissionen im oben genannten Spektrum aufgehört haben, stellt das BAGTAG-Gerät seine Funktionalität in Bezug auf die UHF-RFID-Scanfunktion ohne Eingreifen des Bedieners selbst wieder her. Unter normalen Betriebsbedingungen sollten die vorgenannten Emissionen in der Umgebung, in der das BAGTAG-Gerät mit der UHF-RFID-Scanfunktion verwendet wird, nicht vorhanden sein.

EUROPÄISCHE UNION - INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften muss Ihr Produkt und/oder seine Batterie getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Wenn dieses Produkt sein Lebensende erreicht hat, bringen Sie es zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihres Produkts und/oder seiner Batterie zum Zeitpunkt der Entsorgung trägt zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei und stellt sicher, dass das Produkt auf eine Weise recycelt wird, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.



Fragen? Senden Sie uns eine E-Mail an
support@bagtag.com